

# Udskiftning af adapter på Autoglym skumlanse (Autoglym Polar Blaster – 76 PBKIT)

Det skal du bruge:

- Autoglym skumlanse (76 PBKIT)
- 1 adapter
  - Nilfisk... 76 ADAP-N
  - Nilfisk Prof... 88 ADAP-Q
  - Bosch... 88 ADAP-B
  - Kärcher HD Pro... 88 ADAP-KHD
  - Kärcher (er mont.)... 88 ADAP-K
- 15 mm fastnøgle eller en tang.
- Vandpumpe tang eller lignende.



Afmontér den sorte adapter (Kärcher) fra lynkoblingen så det ser ud som sidste billede:



Montér den adapter der passer til din højtryksrensers. I dette tilfælde Nilfisk (76 ADAP-N)



Nu er skumlanse klar til brug med din højtryksrensers

