

# Brugsanvisning – Indkodning af fjernbetjeninger



1. Slå alarmen FRA og tænding TIL.
2. Tryk på knappen på vinduesmodulet så mange gange som første ciffer i pinkoden. Lysdioden lyser for hvert tryk. Den kvitterer med et blink for korrekt modtaget ciffer.
3. Tryk på knappen på vinduesmodulet så mange gange som andet ciffer i pinkoden. Lysdioden lyser for hvert tryk. Den kvitterer også med et blink for korrekt modtaget ciffer.
4. Tryk på knappen på vinduesmodulet så mange gange som tredje ciffer i pinkoden. Lysdioden lyser for hvert tryk. Den kvitterer også med et blink for korrekt modtaget ciffer.
5. Tryk på knappen på vinduesmodulet så mange gange som fjerde ciffer i pinkoden. Lysdioden lyser for hvert tryk. Den kvitterer også med et blink efter korrekt modtaget ciffer.
6. Tryk på knappen på vinduesmodulet så mange gange som sidste ciffer i pinkoden. Lysdioden lyser for hvert tryk. Lysdioden blinker hurtig hvis koden er korrekt. Alarmen er klar til at tage imod den første fjernbetjening.
7. Tryk og hold begge knapper inde på fjernbetjeningen samtidig, til lysdioden blinker hurtigt i et halvt sekund, og bilen blinker en gang i blinklysene, for at indikere at fjernbetjeningen er modtaget. Gentag dette punkt for resten af fjernbetjeningerne som skal programmeres(maks 4).
8. Avslut programmeringen ved at slå tændningen FRA.

